Utbytesdel inluftsventil Fresh 80

1. **Verktyg som behövs.**
   En stjärnmejsel, en vanlig mejsel och eventuellt en kniv.

2. **Montera bort den gamla ventilens lock/kondensskydd.**
   
   Öppna ventilen helt genom att dra i snöret. Tryck sedan in locket och vrid locket medsols ca 60°. Locket är då löst och kan dras ut. Släng gamla locket som plast.

3. **Montera bort gamla filterhållaren och gamla filtret samt de skruvar som håller ventilen.**
   
   Släng gamla filtret och filterhållaren som plast. Efter borttagning syns skruvarna. Skruva bort skruvarna försiktigt eftersom de sitter ganska löst i gipsskivan. Behåll skruvarna.

4. **Lossa kvarvarande innerdel och passdel.**
   
   Lossa innerdelen genom att dra den rakt ut. Var försiktig om målning/tapet har fastnat i delen, skär eventuellt loss målning/tapet med kniv. Lossa passdelen från innerdelen genom att rucka den lite och för att lossa den. Spara passdelen och tvätta den gärna ren från sot. Resten slängs som plast.

5. **Sätt tillbaka gamla passdelen.**



Passdelen skall föras in längst in i väggens håltagning och sluta tätt emot gallret på husfasaden.

6. **Sätt in nya innerdelen.**



Montera först isär lock/kondensskydd, filterhållare och filter. Nya innerdelen skall träs över den gamla passdelen som redan skall vara på plats. Skruva försiktigt de gamla skruvarna på plats. Hålbilden är densamma.

7. **Montera filter och filterhållare**



Filterhållaren har en helt slät yta som skall vändas in mot filtret.

8. **Montera locket/kondensskyddet.**



Se till att ventilen står i öppet läge, d.v.s. centrumpinnen skall var helt utskjuten. Sätt på locket och vrid tills den kommer på plats. Tryck sedan locket inåt och vrid det motsols ca 60°.

9. **Ställ in ett grunddrag.**



I locket finns ett litet uttag. Stick in en liten skruvmejsel i uttaget för att sära locket i två delar. Stäng ventilen helt. Med centrummuttern kan man sedan lossa skivan så att ett spel på 1-2 mm uppstår mellan innerdel och lock och ett grunddrag uppstår. Tryck sedan fast lockets ytterdel med isoleringen. Det finns tre inluftsventiler, en i vardagsrummet på nedre plan och en i varje sovrum på övre plan. Klart.

10. **Skötsel.**

”Motionera” mekanismen genom att stänga och öppna minst en gång om året för att säkerställa funktionen. Varje eller vartannat år ta ur filtret och tvätta med vatten med lite diskmedel. Låt torka och sätt tillbaka.

//2025-06-28